


## Peson électronique capacité 40 Kg ±20g

Introduire deux piles LR03



### Mise en marche:

positionner le peson en position verticale sans charge presser **ON/OFF**

L'affichage vous indique **8888** et le buzzer émet un son.

**Vous pouvez effectuer une pesée** (toujours en position verticale).

L'**unité** de mesure est en Kg.

Utiliser le bouton **UNIT** pour une autre unité (Lb, JIN, OZ)

### Fonction mémoire de pesée:

presser 2 secondes **TARE** l'afficheur indique L-ON: la fonction est active.

Pour la désactiver presser 2 secondes sur **TARE** l'afficheur indique L-OFF: la fonction est désactivée.

### Température:

Presser 2 secondes sur **UNIT** →




La pesée est mémorisée lorsque vous entendez **le buzzer**

Pour effectuer une nouvelle pesée presser **ON/OFF**

Arrêt automatique après 2 minutes.



**Pesée mémorisée**



Piles à remplacer.